

NORMAS PRINCIPALES DE INSTALACIÓN

1.- Siga las normas de instalación que puede encontrar en el reverso de las hojas que encontrará en los paquetes de suelo laminado, así como estas normas que resumen los aspectos más importantes. Igualmente, en nuestra página web encontrará una información más amplia sobre estos aspectos.

Le aconsejamos que, si está usted interesado en una información detallada sobre las características e instalación de suelo laminado, lea la información de la EPLF (Federación Europea de Fabricantes de Suelo Laminado) en la siguiente página web:

(<http://www.eplf.com/en/pdf/eplf.verlegebroschuere.annexa.en.pdf>)

2.- Un Requisito importante para la instalación y la larga durabilidad del revestimiento laminado es una temperatura ambiente de entre 18° C y 22° C y una humedad relativa de entre 40 al 60 %.

3.- El subsuelo debe estar nivelado, seco, limpio y firme. Permittedose una variación máxima de desnivel de 2 mm por metro lineal.

4.- Es importante conocer el contenido de humedad del subsuelo en el caso de que se instale sobre cemento o sobre cerámica o piedra. Los subsuelos deben de tener un índice de humedad inferior al 2 % para comenzar la instalación. Una regla generalmente utilizada, pero que no es garantía de que el suelo llegue a tener una humedad inferior al 2 %, es que hay que dejar secar el cemento como mínimo una semana por cada centímetro de grosor de la solera. Con el objetivo de proteger el suelo laminado y minimizar los riesgos de una posible emisión de vapor y humedad desde el subsuelo, **es necesario colocar siempre una lámina de PE** (plástico) de, como mínimo, 0,2 mm de espesor. Éste debe ser colocado directamente sobre el subsuelo, siendo aconsejable que suba unos cms por la pared, creando un efecto bañera. Hay que asegurarse que este folio de Polietileno se solape unos 20-30 cms y que esta junta sea sellada con cinta aislante. **La excepción a esta norma son aquellos subsuelos que lleven madera, linóleo, vinilo, etc., que no deberán llevar Folio de PE.**

5.- El suelo laminado debe acondicionarse depositándolo en la estancia, con las cajas cerradas, a una distancia de más de 50 cm de la pared y al menos 48 horas del comienzo de la instalación.

6.- Hay que colocar siempre debajo del suelo laminado una espuma de PE de 2 mm u otra capa inferior adecuada, de máximo 3 mm de grosor, cualquier otro material reductor de sonido, de nivelación, etc.,

7.- Compruebe con buenas condiciones de luminosidad que los paneles no tienen defectos. **En paneles que ya han sido colocados no tendrá derecho de reclamación.**

8.- **Son necesarias las juntas de dilatación para permitir que el suelo laminado tenga espacio para su movimiento natural de expansión y contracción.** Éstas deberán colocarse siempre como sigue:

- Un mínimo de 10 mm en todo el perímetro de la instalación.
- En todos los pasos de puerta.

- En todos los obstáculos que nos encontremos (marcos de puertas, tuberías, columnas, etc.).
- A partir de tiradas máximas de 10 m de largo u 8 m de ancho.

9.- Otros consejos de instalación:

- No fijar elementos al pavimento mediante pegamento o tornillos, ya que impedirían los movimientos naturales de contracción y dilatación del suelo.
- El suelo laminado debe ser, junto con la carpintería, el último trabajo a efectuar en una vivienda.
- No derramar líquidos directamente sobre el pavimento.
- La limpieza de fin de obra se deberá realizar con mopa o fregona bien escurrida.

10.- La utilización de elementos de construcción con mucho contenido en humedad, junto con el período largo desde la finalización de las obras hasta que se habitan las viviendas, hace que sea muy importante y necesario que las estancias se ventilen convenientemente hasta que la vivienda sea habitada. Esta recomendación es de especial importancia en obras nuevas para evitar concentraciones de humedad.

11.- Consejos para el mantenimiento del suelo laminado:

- Ventilar adecuadamente las estancias en el día a día. En ambientes muy secos, además de la ventilación regular de las habitaciones, es aconsejable la utilización de humidificadores.
- Para evitar daños en un suelo laminado, los muebles no deben de ser empujados, sino alzados. A quien le guste arrastrar su silla o muebles y a la vez ama su suelo laminado le aconsejamos que pegue discos de fieltro en las patas de muebles y sillas. Para sillas de oficina con ruedecillas orientables aconsejamos la utilización de ruedas que cumplen la norma DIN 68131 [Tipo W], o usar en estas zonas alfombras de protección.
- En áreas especiales propensas a ensuciarse, por ejemplo, en la puerta principal, coloque una esterilla para evitar el desgaste.
- **Nunca limpie su revestimiento laminado con un paño o fregona mojada;** La limpieza del suelo laminado se deberá realizar con mopa o paño ligeramente humedecido.
- **Nunca use agentes limpiadores o productos que contengan cera o aceite.** Estos productos no pueden penetrar en el revestimiento laminado y forman una película en la superficie que atrae suciedad como un imán.
- Los siguientes productos de limpieza no son adecuados para la limpieza de suelos laminados:
Ceras, Decolorantes, Lejía, Disolventes, Productos de pulido abrasivos (estos productos pueden dañar el revestimiento de la superficie).

