

# Información técnica Suelos Laminados

## LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES

Los Laminados **Kronotex** se componen de, como mínimo, cuatro capas sólidas que garantizan la extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad óptima de los pavimentos.

**A.** La parte superior del suelo está recubierta de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste.

**B.** La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1).

**C.** En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del laminado Kronotex.

## EL SISTEMA CLIC

La colocación del suelo se convierte en un asunto facilísimo: basta con tocarlo una vez con el dedo y el panel se encastra de forma audible. Simplemente desembalar, colocar, clic y listo. Sin aplicar fuerza alguna: el martillo y el taco de percusión se quedan en la caja de herramientas.

- Instalación mucho más fácil.
- Hasta el 50% más rápido de instalar.
- No hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes.
- Seguro y estable.
- Puede pisarse encima inmediatamente.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### Lo importante es el fundamento

Si ha decidido comprar un pavimento laminado apostando por la calidad, la estética y la adaptación a sus necesidades personales, deben de observarse al pie de la letra las condiciones de instalación, comenzando por la superficie de base sobre la que se quiere colocar el laminado.

### Cuidados y almacenamiento

Los parquets laminados Kronotex son higiénicos y tienen un cuidado muy fácil.

- Limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.
- Limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo ligeramente humedecido a lo largo de los listones del laminado. Si la suciedad es tenaz, utilice el limpiador Kronotex especial para laminados.

# Información técnica Suelos Laminados

- Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los sillones.
- Coloque esteras o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de casa). Si se trata de los recintos de una empresa, procura que toda persona que entre se vea obligada a pasar por una zona limpiasuelas.
- Los rasguños leves del laminado se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación. Si los daños son considerables pida consejo a un técnico del ramo.

## Calefacción radiante - no hay problemas

Los pavimentos laminados Kronotex pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre un suelo con calefacción radiante por conducción caliente. Incluso pueden contribuir a reducir los costes de calefacción.

- Antes de la instalación del piso laminado asegúrese de que el suelo haya sido calentado previamente mediante la calefacción. Es muy importante para evitar la humedad y el vaho.
- Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.
- Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al menos 15°C.
- Extienda una lámina PE de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al vapor. El aislamiento acústico se efectúa con espuma de PE, hoja de aislamiento Kronotex o tarima laminada Kronotex provista con la hoja de absorción acústica SOUND DESIGN.
- Al inicio de cada temporada del frío, regule la temperatura de la calefacción del suelo subiendo la temperatura 5°C cada día hasta alcanzar la temperatura máxima. La temperatura de la superficie nunca debe de superar los 26°C.

# Información técnica Suelos Laminados

## GARANTÍA

### CONDICIONES DE GARANTÍA

Antes y durante la instalación, los paneles laminados deben de ser controlados para detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos laminados aunque se hayan detectado defectos, quedarán excluidos de la garantía. Los pavimentos laminados deben de instalarse conforme a las instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada. Los suelos laminados colocados en locales húmedos quedarán excluidos de garantía. Las marcas de desgaste en los pavimentos laminados deben detectarse, como mínimo, en una superficie de 1 cm<sup>2</sup>; la capa del diseño debe de estar completamente desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización anormal y no conforme a las reglas de utilización como, por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular de los pavimentos laminados son una condición fundamental para obtener la garantía.

### PRESTACIONES DE GARANTÍA

En caso de garantía, se reemplazarán los elementos defectuosos. En caso de que el pavimento laminado ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de elegir otro la misma calidad entre los nuevos modelos disponibles. En caso de sustitución, tiene una pérdida de valor de aproximadamente un 10% anual partiendo de un desgaste normal. Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños, por ejemplo, por el transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados defectuosos.

- **El subsuelo debe de estar siempre seco y liso.**